

LAMPADA RETROILLUMINATO

PER SPECCHIERE
A SPECCHIO FILO LUCIDO
o CON BANDA SABBIAIA



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.

Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente innestate tra di loro.

l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore.

Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento)

